

## Инструкция

по установке дополнительной точки смазки на рулевую колонку грузовиков 300 серии.

1. Поднять кабину грузовика,
2. Ослабить стопорный болт промежуточного вала на входном валу редуктора,



3. Снять промежуточный вал со шлицевого соединения,
4. В основании вала (5 мм от сварного шва) установить тавотницу (место установки)



5. Установить промежуточный вал обратно,
6. Затянуть болт,
7. Набить шприцом консистентную смазку (желательно более высокой вязкости).

---

### ООО «Хино Моторс Сэйлс»

Юридический адрес: 690106 Приморский край, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени 3, 3 этаж  
ИНН 7703669870 КПП 254001001 ОКПО 87546360  
Тел. (4232) 60-00-03, Факс. (4232) 60-00-33